

Порядок монтажа ротонды

В фундаменте по центрам колонн оставляют «стаканы».

Размер: 200 х 200 мм.

- 1) Установка тумб (тумба + подставка базы + база колонны)
- 2) Заводят в полость тумбы арматуру (выпуск над базой – 500 мм).
- 3) Заливка бетоном полости тумбы (до середины базы колонны).
- 4) Установка колонны (ствол + капитель)
- 5) Заводят в полость колонны арматуру (выпуск над капителью – 1000 мм).
- 6) Заливка бетоном полости колонн (до середины капители).
- 7) Монтаж антаблемента (балка).
- 8) Устройство армирующего каркаса в антаблементе (выпуск арматуры из колонн - загибают в каркас).
- 9) Заливка полости антаблемента бетоном.
- 10) Установка крышки антаблемента.
- 11) Установка купола.

- Все элементы устанавливаются чётко в размер (потом не подвинуть, не поправить).
- Испачкали изделие бетоном – сразу вымыть водой (после высыхания серое пятно не убрать). Либо покрыть лаком по камню перед началом монтажа. Тогда легко отмывается. Либо шпаклёвка и покраска всего изделия после монтажа.
- На тумбах есть укороченная сверху филёнка – это для стыковки поручня. В проход ставьте тумбы с полной филёнкой (полная филёнка с 3-х сторон).
- Купол собирают на земле, на ровной поверхности. (купол собирается, верхнюю площадку купола можно подпиливать, она будет закрываться плоским кругом сверху и снизу площадки).